

Benutzerinformation

zum druckwasserdichten Kondensatabscheiddeckel

Allgemeines:

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung verschließt der druckwasserdichte Kondensatabscheiddeckel den PLASSON-Schacht. Über den Deckel stehendes Wasser, wie es unter anderem an Standorten wie Überflutungsgebieten, Senken, Hanglagen usw. vorkommt, kann nicht in den Schacht eindringen. Mit der Kondensatabscheidung wird der im verschlossenen Schacht befindliche Wasserdampf (Schwitzwasser) kondensiert und im Deckel gekammert.

Bedienung:

Öffnen:

Kurbelgriff linksdrehend in Pfeilrichtung „A“ bis zum Anschlag drehen und anschließend Deckel nach oben abnehmen.

Hinweis:

Deckel nicht im überfluteten Zustand öffnen. Durch Schrägstellen des Deckels kann das gekammerte Wasser über die seitliche Bohrung entleert werden.

Verschließen:

Vor dem Aufsetzen des Deckels den Schachtrand und Dichtung im Deckel auf Verschmutzungen und Beschädigungen überprüfen und ggf. beseitigen. Deckel umlaufend gleichmäßig auf den Schachtrand aufsetzen. Am Kurbelgriff rechtsdrehend in Pfeilrichtung „Z“ bis zum Anschlag drehen.

Hinweis:

Unterhalb des Kurbelgriffes kann ein handelsübliches Vorhängeschloss mit Bügelstärke von max. 6 mm (nicht im Lieferumfang) zur Sicherung angebracht werden.

Pflege und Wartung:

Dichtungen auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen (PLASSON-Artikel Nr. 4159013). Dichtung nach Bedarf mit handelsüblichem Silikonspray behandeln. Schachtrand auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen.

Erstausrüstung:

Bei Lieferung mit dem PLASSON-Schacht ist der druckwasserdichte Kondensatabscheiddeckel aufgesetzt und verschlossen. Bedienung wie oben beschrieben.

Nachrüstung:

Vor dem Aufstecken der mitgelieferten u-förmigen Dichtung auf den Schachtrand diesen säubern und eventuelle Beschädigungen am umlaufenden Rand mit Schleifgewebe beseitigen. Die Dichtung gleichmäßig umlaufend aufstecken. Zur Vermeidung einer Falte die Dichtung dabei nicht dehnen. Bedienung wie oben beschrieben.

Die Nachrüstung erfolgt auf eigene Verantwortung, eine Überprüfung der Dichtheit unsererseits kann nicht erfolgen.



 **PLASSON**[®]


Mensch · Produkt · Service

PLASSON GmbH

Verwaltung: Krudenburger Weg 29 · 46485 Wesel

Telefon: 0281 / 9 52 72-0 · Telefax: 02 81 / 9 52 72-27 · E-Mail: info@plasson.de · Internet: www.plasson.de

Zentrallager: Im Buttendicksfeld 6 · 46485 Wesel



gas · Wasser · abwasser

Ein Produkt der gwa Hausanschlussarmaturen GmbH

Verantwortlich für den Inhalt: gwa Hausanschlussarmaturen GmbH · Brockenblick 11 · 38871 Ilsenburg / Harz

PLASSON Info 11/17 · Technische Änderungen vorbehalten